

F. Direkler

Direklere ait bilgilerin sorgulanabildiği bölümdür.

Şekil 43 – Direkler Sorgulama Ekranı

Direk bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

- "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
- "Sözel Bilgiler" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
- "Sayısal Bilgiler" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
- **Seçeceğiniz Alanlar** sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
 - **Direkler** alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Bilgi Kartı, Harita, Hat Adı, Engel Adı, Kot, Pafta No, Dosya No öğeleri seçilir.
 - **İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü** alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Bilgi Kartı, Harita, Grup No öğeleri seçilir.
 - **Görevler** alanından sorgulamada görüntülenmesi Helikopter, Enerji İletim Hattı, Uçuş No, Kontrol Tarihi, Motor Çalıştırma Saati, Motor Susturma Saati, Kontrole Başlama Saati, Kontrolü Bitirme Saati, EİH Uçuş Uzunluğu(Km), Başlangıç Direk, Bitiş Direk, Çekirdek Personel, Kurum Personel, Yüklenici Vekili, İnceleme Tamamlandı, Görev Tipi, A Bildirim Saati, A Bekleme Süresi, Haritadan Seç, Bilgi Kartı, İTİGM, Arıza Ekle, Pilot, Toplam Kontrol Uçuş Süresi, Toplam Operasyon Uçuş Süresi öğeleri seçilir.
 - **Enerji İletim Hatları** alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, EİH Adı, Fiziki Uzunluk (Km), İletken Kesiti, Direkt Adedi, Geçici Kabul Tarihi, Devre Adedi, Açıklama, Bilgi Kartı, Hat Yüklü, Engel Sayısı, Dosya No, Harita, Google, Gerilim, Koruma Tertibi öğeleri seçilir.
- **İstatistik Rapor** sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
 - **Direkler** alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen EİH Adı, Dosya No ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı, Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 - **İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü** alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Grup No öğeleri seçilir.
 - **Görevler** alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Grup Alanları bölümünde yer alan Kontrol Tarihi, Motor Çalıştırma Saati, Motor Susturma Saati, Kontrole Başlama Saati, Kontrolü Bitirme Saati, İnceleme Tamamlandı ve Küme Fonksiyonları bölümünde yer alan Görev, EİH Uçuş Uzunluğu(Km) öğeleri seçilir.
 - **Enerji İletim Hatları** alanından simgesine tıklanarak açılan menüden Geçici Kabul Tarihi'ne ait Yıl, Ay, Gün ve Hat Yüklü ile Küme Fonksiyonlarında yer alan EİH ve Fiziki Uzunluk (Km) bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı, Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
- **Sablon Kaydet** butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
- Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir , **Sablon Kaydet** butonuna tıklar, çıkan pencerede **Sil** butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
- **Formu Temizle** butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
- **Sorgula** butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.

